### **5G CPE 5 FAQ**

卓翼科技(河源)有限公司

### 目 录

1 5G CPE 5 修改 WAN/LAN 口的 IP 地址1
2 5G CPE 5 修改 Web 管理界面登录密码3
3 5G CPE 5 配置虚拟服务器4
4 5G CPE 5 的 NAT 设置7
5 5G CPE 5 动态域名服务设置8
6 5G CPE 5 的 VPN 客户端设置9
75G CPE 5 设置流量限额13
8 5G CPE 5 如何开启或关闭 5G 优选15
9 5G CPE 5 的 Wi-Fi 加密方式17
10 5G CPE 5 关闭或者打开 Wi-Fi18
11 5G CPE 5 查看、修改 Wi-Fi 名称和密码19
12 5G CPE 5 启用或者禁止防火墙功能20
13 5G CPE 5 的 Wi-Fi 黑白名单设置21
14 5G CPE 5 新建 APN 列表的设置22
15 5G CPE 5 开启/关闭数据业务24

### **1** 5G CPE 5 修改 WAN/LAN 口的 IP 地址

WAN 口的 IP 地址除了静态 IP 上网方式需要运营商提供以外,其他方式都是自动从上行网络获取的无法修改;LAN 口的 IP 地址可以修改,LAN 口的 IP 地址修改方式如下:

- 1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE ,输入登录密码进入 Web 管理页面。
- 选择"高级设置 > 路由 > DHCP"。在"本机局域网 IP 地址"中输入新的 IP 地址,点击"保存",即可修改成功。再次登录 Web 管理界面的时候,您需要 输入修改后的 IP 地址。

						⑦高级设置
		DHCP				
路由	÷	本机局域网 IP 地址	192 .	168 . 9 .	1	
DHCP		DHCP 服务器				
		DHCP IP 范围	192.168.9	100 - 200		
		DHCP 租期	1天		¥	
				保存		
			IP 和	MAC 地址绑定列	表	-
		序号	IP 地址	设备名	MAC 地址	操作

 若您想修改 IP 地址池的网段,例如从 192.168.8.\*(\*默认是 2~254)修改为 10.10.10.\*(\*默认是 2~254),则可直接修改"本机局域网 IP 地址"为 10.10.10.1。此时"DHCP IP 范围"将自动修改为 10.10.10.2~10.10.10.254。 若您只想修改 192.168.8.\*中 "\*"的取值,则可以直接在 "DHCP IP 范围"中修改起始 和结束 IP 地址。

#### 🛄 说明

- "本机局域网 IP 地址"设置是有 IP 地址网段限制的,例如不支持设置 172.31.X.X 网段,具体以实际显示为准。
- 路由器局域网 IP 地址不能和 WAN IP 地址位于同一个网段。

### **2** 5G CPE 5 修改 Web 管理界面登录密码

- 1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面。
- 选择"高级设置" > "系统" > "修改密码",输入"当前密码"、"新密码"、"确认密码",点击"保存"。

		◎ 高级设置	
	修改密码 经常修改登录 Web 配置	界面的密码,可以防止未经授权的用户修改 Web 配置界面的相关参数。	
	当前密码		
茶体	新密码		
57.9/L	确认密码	☆約主少 6 小子村, 建区(10/10)(子札)子母80/8日	
		保存	
修改密码			

### **3** 5G CPE 5 配置虚拟服务器

- 1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面。
- 选择"高级设置" > "安全" > "虚拟服务器",点击+号进入虚拟服务器具体 配置界面。

<ul> <li>虚拟服务 配置一个曲 移动造量和</li> <li>⑦ 页面相</li> </ul>	好 <mark>器</mark> 拟服务器,使得外 消有线宽带同时连接 <b>鄂助</b>	部计算机能够 时,此功能只i	访问局域网提供的 能在有线宽带生的	的万维网、FTF 改。	。或者其他服	傍.	
		虚	拟服务器列制	麦			+
名称	远程主机地址	WAN 端口	LAN IP 地址	LAN 端口	协议	状态	操作

3. 在"名称"中输入自定义的服务名称。在"协议"中选择服务采用的协议类型。 在"远程主机地址"中输入远程需要访问该服务的计算机的 WAN IP 地址。在 "WAN 端口"中输入 CPE 供因特网用户访问的服务端口号。在"设备"中选择 需要提供服务的计算机(如 Web 服务器、FTP 服务器等)。在"LAN IP 地 址"中输入对外提供服务的计算机的 IP 地址。在"LAN 端口"中输入对外提供 服务的计算机的服务端口号。点击"确定"。

#### 🛄 说明

"远程主机地址"可以不填写。如果填写之后,只有此远程主机 IP 地址对应的设备才可以访问该 虚拟服务器,WAN 侧其他设备无法访问。

查你		
协议	TCP/UDP	Ŧ
远程主机地址		
WAN 端口		
设备	匿名设备	Ŧ
LAN IP 地址		
LAN 端口		

添加虚拟服务器

例如要配置 FTP 服务器, 使 IP 地址为 192.168.8.101 的客户端提供 FTP 服务,并被外部用户访问,请执行以下操作:

1、配置虚拟服务器

名称	协议	远程主机 地址	WAN 端 口	设备	LAN IP 地址	LAN 端口
FTP	ТСР	21.1.1.11	21	提供 FTP 服务的客 户端	192.168.8.1 01	21

2、选择"高级设置 > 系统 > 设备信息", 查看 CPE 的 WAN 侧 IP 地址。例如 10.2.1.123。

3、外部用户(21.1.1.11)在浏览器中输入 FTP 服务器地址(ftp://10.2.1.123),访问 IP 地址为 192.168.8.101 的客户端提供的 FTP 服务。默认情况下,FTP 服务端口为 21,如 果此端口被更改(例如,更改为 8021),外部用户必须输入 ftp://10.2.1.123:8021 才能访问 FTP 服务器。

#### 🛄 说明

虚拟服务器最多可以设置 32 个。

### **4** 5G CPE 5 的 NAT 设置

NAT 是指 IP 报文经过路由器或防火墙时,修改源 IP 地址和目的 IP 地址的过程。该过 程的目的是将内部(私有) IP 地址转换为外部(公有) IP 地址,以解决即将耗尽的 IP 地址问题。CPE 支持端口限制的圆锥形 NAT 和对称式 NAT。对称式 NAT 通常部署于 有较高安全性的网关;圆锥形 NAT 可以让一些应用程序正确执行并且与应用程序(包 括游戏装置上的应用程序)兼容性更好,尽管它提供了较低的安全性。您可以根据需 要设置 NAT 参数。

1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面。

形"。					
					🖗 高级设置
			NAT 设置 对称式 NAT 通常部署 虽然圆锥形 NAT 提供 用程序)兼容性更好。	于有较高安全性的网关。 的安全性较低,但可以让一些应用程序正确执行,并且 <sup>4</sup>	与应用程序(包括游戏装置上的应
	安全	•	NAT 模式	○ 对称式 ○ 圆锥形	
	NAT 设置				

 选择"高级设置" > "安全" > "NAT 设置",选择"对称式"或"圆锥 形"。

#### 🛄 说明

- CPE 不支持 NAT 回流。
- "圆锥形"是 NAT 类型 3, "对称式"是 NAT 类型 4。

### 5 5G CPE 5 动态域名服务设置

- 1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面。
- 选择"高级设置 > 路由 > 动态域名服务"。点击+"添加 DDNS",根据供应 商填写具体的"域名"、"用户名"、"密码",点击"保存"。

			<b>②</b> 高级设置
	<ul> <li>动态</li> <li>动态</li> </ul>	域名服务 路服务(DDNS)是一种将动态 IP 地址映射到一	一个固定的域名解析服务上的系统。当启用 DDNS 后,路由
路由		添加 DDNS	
动态域名服务	供应商	oray	+
	域名		操作
	用户名		
	密码		
		取消	<b>#</b>

🛄 说明

"域名"、"用户名"、"密码"需要咨询服务供应商。目前仅支持花生壳服务商。

### 6 5G CPE 5 的 VPN 客户端设置

VPN(虚拟专用网)是指在公众网络上所建立的企业网络,并且此企业网络拥有与专用网络相同的安全、管理及功能等特点。可以理解为虚拟出来的企业内部专线,例如您可以在外地通过 VPN 网络连接到公司的内部局域网,并且数据是加密的状态。

#### 前提条件

- 1. 申请可用的 VPN 账号, VPN 账号咨询 VPN 服务提供商。
- 2. CPE 已拨号成功,已连接到 Internet 网络,可以上网。

#### 方式一: L2TP VPN 客户端配置方法

- 1. 电脑或手机连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览 器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE,输入管理页面的登录密码进入管理页面。
- 2. 选择"高级设置" > "路由" > "VPN"。
- 3. 单击"开启 VPN",开启路由器 VPN 功能,"接入类型"选择"L2TP VPN 客户端"。

#### 🛄 说明

- 1. 下图中所填写的参数为样例值,请根据实际获取到的 VPN 帐号进行配置。
- 2. 选择 L2TP 进行 VPN 拨号时,所填写的参数必须是 L2TP 类型的 VPN 服务器参数,如果填写的是其它类型的 VPN 服务器参数,则无法拨号成功。

			<b>②</b> 高级设置
VPN			
开启 VPN			
连接状态	未连接		
接入类型	L2TP VPN 客户端	•	
LNS 地址			
主机名			
隧道密码			
握手间隔时间(秒)	60		
PPP 用户名			
PPP 密码			
认证	自动		
	VPN         开启 VPN         连接状态         接入类型         LNS 地址         主机名         隧道密码         握手间隔时间(秒)         PPP 用户名         PPP 密码         认证	VPN         开启 VPN <ul> <li></li></ul>	VPN         万亩 VPN <ul> <li>二</li> <li>油線状态</li> <li>未</li> <li>油泉</li> <li>小</li> <li>二</li> <li>二</li></ul>

选项	描述	选项说明
"LNS 地址"	配置 L2TP 服务器的 IP 地址或域名。 说明 LNS 地址只能是 IP 地址或者域名,并且输入时不可以增加 端口号。	必选
"主机名"	配置 L2TP 服务器的主机名。 说明 如果服务器无主机名,可以填写任意值;如果服务器有主 机名校验,必须填写正确,具体请参考申请到的 VPN 账 号。	可选
"隧道密码"	填写 L2TP 服务器隧道密码, 说明 如服务器无隧道密码,可以填写任意值;如服务器有隧道 密码校验,必须填写正确,具体请参考申请到的 VPN 账 号。	可选

选项	描述	选项说明
"PPP 用户 名"	L2TP 服务器的用户名,必须填写正确。	必选
"PPP 密码"	L2TP 服务器的密码,必须填写正确。	必选

4. 点击"保存"。如果"连接状态"显示"已连接",表示 VPN 已经连接成功。

#### 方式二: PPTP VPN 客户端配置方法

- 1. 电脑或手机连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览 器地址栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE, 输入管理页面的登录密码进入管理页面。
- 2. 选择"高级设置" > "路由" > "VPN"。
- 单击"开启 VPN",开启路由器 VPN 功能,"接入类型"选择"PPTP VPN 客户端"。

#### 🛄 说明

选择 PPTP 进行 VPN 拨号时,所填写的参数必须是 PPTP 类型的 VPN 服务器参数,如果填写的 是其它类型的 VPN 服务器参数,则无法拨号成功。

	VPN		
路由	开启 VPN		
	连接状态	未连接	
	接入类型	PPTP VPN 客户端	
VPN	拨号服务器地址		
	拨号用户名		
	拨号密码		
	高级配置		
	主域名服务器		可选
	备域名服务器		可选
		保存	

选项	描述	选项说明
"拨号服务器地 址"	配置 PPTP 服务器的 IP 地址或域名。	必选
"拨号用户名"	配置 PPTP 服务器的拨号用户名。	必选

选项	描述	选项说明
"拨号密码"	配置 PPTP 服务器的拨号密码	必选
"主域名服务 器"	PPTP 服务器的主域名服务器地址。	可选
"备域名服务 器"	PPTP 服务器的备域名服务器地址。	可选

4. 点击"保存"。如果"连接状态"显示"已连接",表示 VPN 已经连接成功。



- 1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面。
- 2. 选择"工具箱" > "流量统计",点击 🔯。

				出工具箱	
流量统计	<b>流量统计</b> 流量统计结果仅供参考,	,实际流量以您的收费	帐单的额度为准。		
			移动网络		<b>@</b>
	类型	当前流量	日流量	月度流量	总流量
	已用流量	174.68KB	174.68KB	174.68KB	174.68KB
	持续时间	00:05:54	00:05:54	00:05:54	00:05:54
			清除历史记录 上次清空时间 2020-08-25		
			清除历史记录 上次清空时间 2020-08-25		

3. 设置流量上限,点击"保存"。

#### 7 5G CPE 5 设置流量限额

			品工具箱	
流量统计	▲ 法自法社	移动网络		
	日套餐设置			ø
	月賽餐设置			总流量 175.65KB
	开始日期			00:06:18
	每月 <u>致</u> 腐额度 阈值	90 %		
	Tins			
	AX.N	H (R(F)		

### **8** 5G CPE 5 如何开启或关闭 5G 优选

默认情况下,5G 优选是开启的,CPE 会出现两个 Wi-Fi 名称,一个是 2.4 GHz 和 5 GHz Wi-Fi 组合的名称(Wi-Fi 名称为"XXXXX"),一个是 5 GHz Wi-Fi 单独的名称(Wi-Fi 名称为"XXXXX\_5G")。当您的上网设备连接 2.4 GHz 和 5 GHz 组合 Wi-Fi 时会自动为您优选频段,以获得更好的上网体验。但是有一部分上网设备不能自动连接到 5 GHz Wi-Fi,所以专门设计了单独的 5 GHz Wi-Fi,这样您可以手动连接 5 GHz Wi-Fi。

当您关闭 5G 优选的时候,CPE 也会出现两个 Wi-Fi 名称,一个是单独的 2.4 GHz Wi-Fi,一个是单独的 5 GHz Wi-Fi,您可以根据自己的需要进行选择。

- 1. 请将电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi (或者电脑连接到 CPE 的 LAN 口)。在浏览器地 址栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE 的 Web 配置界面。
- 2. 请在"WLAN 设置 > WLAN 简易设置" 页面点击 "5GHz 优选"开关,再点击 "保存"即可开启或关闭 5G 优选功能。

	<b>佘 WLAN 设置</b>			
WLAN 简易设置	WLAN 简易设置 ⑦ 页面帮助			
	5 GHz 优选			
	WLAN			
	2.4/5 GHz WLAN 名称	5 GHz 优选开启时,连接此 WLAN,	将自动优选频段	
	安全模式	WPA2-PSK	¥	
	WLAN 密码		Ø	
	5 GHz WLAN 名称	连接此 WLAN,将固定使用 5 GHz	頭段	
	安全模式	WPA2-PSK	¥	
	WLAN 密码		B	

### 9 5G CPE 5 的 Wi-Fi 加密方式

- 1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面。
- 2. 选择"WLAN 设置" > "WLAN 简易设置",在"安全模式"下拉框中选择对 应的加密方式,点击"保存"。

WLAN 简易设置	WLAN 简易设置		
	WLAN		
	WLAN 名称	-	
	安全模式	WPA2-PSK	*
	WLAN 密码		Ø
		保存	
		更多 WLAN 设置	

## **10** 5G CPE 5 关闭或者打开 Wi-Fi

- 1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面。
- 选择"WLAN 设置" > "WLAN 简易设置",点击"WLAN"后面的选框,然 后在弹出的界面中点击"确定",即关闭 Wi-Fi。反之,点击"WLAN"后面的选 框变成蓝色即打开 Wi-Fi。Wi-Fi 默认是开启的。

	WLAN 设置     WLAN 设置     WLAN (
WLAN 简易设置	WLAN 简易设置 ③ 页面帮助
	WLAN

#### 🛄 说明

- 关闭 Wi-Fi 后想要开启 Wi-Fi, 用网线将电脑连接到 CPE 的 LAN 口, 然后登录管理页面开启 Wi-Fi, 所以建议您不要关闭 Wi-Fi。
- 将CPE恢复出厂设置后,Wi-Fi将自动打开,但是恢复出厂设置后所有配置参数将清除,需要重新设置。

# **11** 5G CPE 5 查看、修改 Wi-Fi 名称和密码

产品出厂默认无 Wi-Fi 密码和设备登录密码, 铭牌上只有默认的 Wi-Fi 名称, 首次连接 产品时,必须根据上网向导设置 Wi-Fi 密码和设备登录密码, 否则产品不能上网。首 次设置之后可以在管理页面上查看、修改。

- 1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE 的 Web 管理页面 ,输入管理页面的登录密码进入 管理页面。
- 选择"WLAN 设置" > "WLAN 简易设置",可以查看当前的 WLAN 名称和 密码。在"WLAN 名称"和"WLAN 密码"输入框中输入新的名称和密码,点 击"保存"。

	<b>佘</b> WLAN 设置		
WLAN 简易设置	WLAN 简易设置		
		Sec.	
	WLAN		
	WLAN 名称		
	安全模式	WPA2-PSK	<b>T</b>
	WLAN 密码		Ø
		保存	
		更多 WLAN 设置	

## **12** 5G CPE 5 启用或者禁止防火墙功能

- 1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面。
- 选择"高级设置" > "安全" > "防火墙",勾选"启用防火墙"以启用防火 墙功能,不勾选"启用防火墙"以禁止防火墙功能。

<b>安全</b> 际火爆	防火墙 本页面提供启用或者禁止防火墙的过滤功能。 ☑ 启用防火墙(防火墙的主开关)
	康存

## **13** 5G CPE 5 的 Wi-Fi 黑白名单设置

开启 Wi-Fi 访问控制后,您可以根据需要将 CPE 的 Wi-Fi 设置成黑名单模式或白名 单模式。黑名单模式下,黑名单中的设备将无法连接 CPE 的 Wi-Fi;白名单模式下, 仅白名单中的设备可以连接 CPE 的 Wi-Fi。设置 Wi-Fi 黑白名单是对 Wi-Fi 安全的进 一步强化,即使非法用户知道 Wi-Fi 名称和密码,CPE 也可以限定其接入。

- 1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面。
- 选择"高级设置">"WLAN">"WLAN MAC 地址过滤"。打开"WLAN MAC 地址过滤"开关。根据需要选择将上网设备设置成黑名单模式(""禁 止""列表中的设备访问)或白名单模式(""允许""列表中的设备访问)。
- 3. "过滤方式"选择"禁止"或"允许",然后单击 + 在 WLAN MAC 地址列表 中添加需要加入黑名单或白名单的 Wi-Fi 终端设备,单击"保存"。

					🖗 高级设置
WLAN WLAN MAC HEIHEISS	•	WLAN MAC 地址 通过配置 WLAN MAC 3 ⑦ 页面帮助 WLAN MAC 地址过途 过途方式	<b>过滤</b> 動址过速,允许或禁止 W の の 允许	LAN 设备连接。 ② 禁止	
			WLAN N	MAC 地址列表	+
		序号	设备名	MAC 地址	操作

#### 🛄 说明

添加完成后,在 WLAN MAC 地址列表中即可看到您刚刚添加的设备。

如果您不想使用黑名单或白名单的功能,关闭"WLAN MAC 地址过滤"开关。

### **14** 5G CPE 5 新建 APN 列表的设置

在管理页面新建 Profile, CPE 拨号成功后,可以通过无线的方式连接因特网。

- 1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE,输入管理页面的登录密码进入管理页面。
- 2. 选择"网络设置" > "移动网络" > "移动网络设置",点击页面上的"+"。

● 网络设置			
移动网络 移动网络设置	移动网络设置 接入点名称(APN) 关的连接。大多数情》 如果自动 APN 无法上	是您的设备读取的设置信息名称,该信息用于设置与运营商的手机网络 兄下,您的设备已在系统文件中进行了这些设置,并且可以在连接时目; -网,您可以自己更改 APN。	和公共网络之间的网 幼填写 APN 信息。
	移动数据		
-	数据漫游		
	自动选择网络	当改变 Profile 配置后,设备将关闭自动选择网络	
	单 PDN	自动适配 apn 无法上网时,可打开此开关,尝试上网	
		Drafila 제=	
		Prome 列衣	

3. 输入如下参数,点击"保存"。

#### 14 5G CPE 5 新建 APN 列表的设置

<b>∉</b>	网络设置		
移动网络	<b>移动网络设</b> 接入点名称(A	置 (PN) 是您的设备读取的设置信息名称,该信息用于设置与运营 (20%)2下,你的设备已在至44个性的进行了这些设置,并且可	简的手机网络和公共网络之间的网
		Profile 设置	
1000			
	Profile 名称	1	
	设置为默认 Profile		
	APN	v4v6	
	用户名		
	密码		
	取消	保存	

🛄 说明

- ""APN""、""用户名""、""密码"",请联系运营商获取。
- 不同型号的 CPE、不同版本的配置页面,操作界面可能略有不同,请以实际界面为准。

### **15** 5G CPE 5 开启/关闭数据业务

CPE 默认开启数据业务开关,CPE 注册上网后会自动发起拨号。用户可以手动关闭该 开关,当需要上网时再手动开启。

- 1. 电脑连接到 CPE 的 Wi-Fi(或者电脑连接到 CPE 的 LAN 接口)。在浏览器地址 栏中输入 192.168.8.1 登录 CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面。
- 选择"网络设置" > "移动网络" > "移动网络设置"。关闭"移动数据"开 关即可关闭数据业务,此时 CPE 会断开连接。

	₩ 网络设置		
移动网络	×	移动网络设置 接入点名称(APN)是您的 关的连接。大多数情况下, 如果自动 APN 无法上网,;	设备读取的设置信息名称,该信息用于设置与运营商的手机网络和公共网络之间的网 您的设备已在系统文件中进行了这些设置,并且可以在连接时自动填写 APN 信息。 您可以自己更改 APN。
		移动数据	
		数据漫游	
		自动选择网络	当改变 Profile 配置后,设备将关闭自动选择网络
		单 PDN	自动适配 apn 无法上网时,可打开此开关,尝试上网



当前连接	上次登录信息
持续时间: 0	登录 IP:
上传流量: 0	登录时间:
下载流量: 0	登录状态: 正常

3. 当需要上网时,开启"移动数据"开关即可开启数据业务,CPE 会重新发起拨号。

	🕀 网络设置					
移动网络	Ť	移动网络设置 接入点名称(APN)是您的设备读取的设置信息名称,该信息用于设置与运营商的手机网络和公共网络之间的网 关的连接。大多数情况下,您的设备已在系统文件中进行了这些设置,并且可以在连接时自动填写 APN 信息。 如果自动 APN 无法上网,您可以自己更改 APN。				
		移动数据				
		数据漫游				
		自动选择网络				
		单 PDN	自成变 Profile 配直后,设备将天闭自动选择网络 自动适配 apn 无法上网时,可打开此开关,尝试上网			
			Profile 列表	+		

