

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

H362-383

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



[Ostrzeżenie] Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia uważnie zapoznaj się z zasadami bezpiecznej obsługi oraz z informacjami o prawidłowej utylizacji zużytego sprzętu.

Urządzenie elektroniczne

Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których korzystanie z niego jest zabronione. Nie należy używać urządzenia, jeśli stwarzałoby to zagrożenie lub zakłócało działanie innych urządzeń elektronicznych.

Zakłócenia pracy sprzętu medycznego

- Należy przestrzegać zasad i regulaminów ustanowionych przez szpitale i placówki ochrony zdrowia. Nie korzystać z urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione.
- Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na działanie aparatów słuchowych lub rozruszników serca. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług.
- Zalecana przez producentów rozruszników serca minimalna odległość między urządzeniem a rozrusznikiem wynosi 15 cm. Pozwala to uniknąć potencjalnych zakłóceń w działaniu rozrusznika.

Obszary z materiałami palnymi i wybuchowymi

- Nie wolno używać tego urządzenia w miejscu przechowywania substancji palnych lub wybuchowych (np. na stacjach paliw, w składach paliw lub w zakładach chemicznych). Korzystanie z urządzenia w takim otoczeniu zwiększa ryzyko wybuchu lub pożaru. Ponadto zawsze należy przestrzegać miejscowych zaleceń przedstawionych w formie tekstu lub symboli.
- Nie wolno przechowywać ani transportować urządzenia w jednym opakowaniu z łatwopalnymi cieczami, gazami lub materiałami wybuchowymi.


Środowisko pracy

- Należy unikać miejsc zakurzonych, wilgotnych i brudnych. Należy unikać pól magnetycznych. Używanie urządzenia w takich miejscach może doprowadzić do

awarii układów elektronicznych.

- Przed podłączeniem i odłączeniem kabli należy przestać korzystać z urządzenia i odłączyć je od źródła zasilania. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze mieć suche ręce.
- Należy trzymać urządzenie z dala od urządzeń elektronicznych będących źródłem silnego pola magnetycznego bądź elektrycznego, takich jak mikrofalówka lub lodówka.
- Optymalny zakres temperatury pracy urządzenia wynosi od -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$ w przypadku braku promieniowania słonecznego, a w razie jego występowania — od -40°C do $+50^{\circ}\text{C}$. Idealne temperatury podczas przechowywania wynoszą od -40°C do $+70^{\circ}\text{C}$. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub akcesoriów. Gdy urządzenie działa w temperaturze od -40°C do 0°C , w niektórych sytuacjach funkcja agregacji nośnych New Radio (NR CA) zostanie wyłączona.
- Urządzenie i akcesoria należy trzymać w chłodnym, przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Urządzenia nie należy szczelnie zamykać ani okrywać ręcznikami lub innymi materiałami. Urządzenie nie powinno być zamykane w pojemniku, na przykład w małym pudełku lub torbie, uniemożliwiający odprowadzenie ciepła.
- Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak podgrzewacze, mikrofalówki, kuchenki, podgrzewacze wody, grzejniki lub świece.
- Nie wolno kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów (takich jak świeca lub naczynie z wodą). Jeśli do wnętrza urządzenia przedostanie się ciało obce lub ciecz, należy niezwłocznie przestać używać urządzenia, wyłączyć je i odłączyć wszystkie podłączone do niego kable. Następnie należy się skontaktować z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Nie wolno zatykać otworów w urządzeniu. Należy pozostawić minimum 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby umożliwić odprowadzenie ciepła.
- Jeśli dojdzie do przegrzania, należy na pewien czas przestać używać urządzenia lub aplikacji. Długotrwałe narażenie skóry na oddziaływanie przegrzanego urządzenia może wywołać objawy poparzeń, takie jak czerwona wysypka i ciemniejsza pigmentacja.
- Nie wolno dotykać anteny urządzenia. Może to pogorszyć jakość łączności.
- Nie należy pozwalać dzieciom ani zwierzętom gryźć ani ssać urządzenia oraz

akcesoriów. Może to spowodować uszkodzenie lub wybuch.

- Należy przechowywać urządzenie w miejscu, w którym jest dobry odbiór sygnału. Odległość między urządzeniem a innymi metalowymi przedmiotami (takimi jak metalowe uchwyty, drzwi i okna) powinna być większa niż 25 cm, a odległość między urządzeniami powinna wynosić ponad 30 cm.
-  Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie należy dotykać rozgrzanych części.

Bezpieczeństwo dzieci

- Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Zabawa urządzeniem lub jego akcesoriami może być niebezpieczna. Urządzenie ma odłączane części, których połączycie grozi udławieniem. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie i akcesoria nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci powinny korzystać z tego urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.

Akcesoria

- Używanie niezatwierdzonych lub niezgodnych zasilaczy, ładowarek albo baterii może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.
- Należy wybierać tylko akcesoria zatwierdzone przez producenta do użycia z posiadanym modelem urządzenia. Korzystanie z jakichkolwiek innych akcesoriów może być przyczyną utraty gwarancji, stanowić naruszenie przepisów, a także stwarzać rozmaite zagrożenia. W celu uzyskania informacji o dostępności zatwierdzonych akcesoriów w danym obszarze należy się skontaktować ze sprzedawcą.

Bezpieczne użytkowanie zasilacza

- W przypadku urządzeń podłączanych do ściennego gniazda elektrycznego gniazdo powinno znajdować się w pobliżu urządzeń i być łatwo dostępne.
- Wtyczka zasilania pełni funkcję wyłącznika.
- Jeśli zasilacz nie jest używany, należy odłączyć go od gniazdka elektrycznego i urządzenia.
- Należy dbać, aby zasilacz nie był narażony na upuszczenia i uderzenia. Uszkodzony zasilacz należy przekazać do zbadania w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony (np. jest złamany lub ma uszkodzoną

izolację) albo ma poluzowaną wtyczkę, należy niezwłocznie przestać go używać. Dalsze korzystanie z niego może spowodować porażenie elektryczne, zwarcie lub pożar.

- Nie wolno dotykać kabla zasilania mokrymi dłońmi ani ciągnąć za kabel w celu odłączenia zasilacza.
- Nie wolno dotykać urządzenia ani zasilacza mokrymi dłońmi. Może to doprowadzić do zwarcia, usterki lub porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli zasilacz miał kontakt z wodą, innymi płynami lub wilgocią, należy go przekazać do zbadania w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Należy się upewnić, że zasilacz spełnia wymagania normy IEC/EN 62368-1 oraz że został przetestowany i dopuszczony do użytku zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi.

Czyszczenie i konserwacja

- Podczas przechowywania, transportu i obsługi urządzenia należy je chronić przed wilgocią i zderzeniami z innymi przedmiotami.
- Należy dbać o to, by urządzenie i akcesoria pozostawały suche. Nie wolno jednak ich suszyć przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak mikrofalówka lub suszarka do włosów.
- Nie wolno wystawiać urządzenia ani akcesoriów na działanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury. Takie warunki pracy mogą uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia i spowodować pożar lub wybuch.
- Należy unikać zderzeń z innymi przedmiotami, ponieważ mogą spowodować awarię, przegrzanie, pożar lub wybuch.
- Jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, należy je wyłączyć i odłączyć wszystkie podłączone do niego kable.
- Jeśli urządzenie zacznie nietypowo działać, na przykład zacznie wydobywać się z niego dym, nietypowy zapach lub dziwne dźwięki, należy niezwłocznie przestać go używać, wyłączyć je, odłączyć wszystkie podłączone do niego kable i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Nie należy deptać, ciągnąć ani nadmiernie wyginać kabli. Może to spowodować uszkodzenie przewodu i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy przestać z niego korzystać, zamknąć wszystkie aplikacje i odłączyć wszystkie podłączone kable.

- Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie należy używać detergentów, proszków ani żadnych innych środków chemicznych (takich jak alkohol czy benzen). Substancje te mogą uszkodzić części urządzenia i stanowić zagrożenie pożarowe. Do czyszczenia urządzenia i akcesoriów powinno się używać czystej, miękkiej i suchej ściereczki.
- W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać na dłuższy czas kart z paskiem magnetycznym, takich jak karty kredytowe i telefoniczne. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kart.
- Nie wolno demontować ani regenerować urządzenia i akcesoriów. Spowoduje to unieważnienie gwarancji, a producent zostanie zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne szkody. W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu uzyskania pomocy lub przekazania urządzenia do naprawy.

Informacje na temat utylizacji i recyklingu



Ten symbol na etykiecie produktu, na baterii, w dokumentacji lub na opakowaniu oznacza, że urządzenia i baterie po zakończeniu eksploatacji muszą zostać oddane do wyspecjalizowanych punktów odbioru wyznaczonych przez lokalne władze. Dzięki temu odpady pochodzące z urządzeń elektrycznych i elektronicznych zostaną poddane recyklingowi oraz będą traktowane w sposób umożliwiający odzyskanie cennych surowców oraz ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnymi władzami, sprzedawcą urządzenia lub lokalnym przedsiębiorstwem utylizacji odpadów albo odwiedzając witrynę internetową <https://www.brovi-tech.com>.

Utylizacja i recykling odpadów

Niniejszym informujemy, że głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż w powyższym procesie gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do

ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Stosownie do art. 35 ww. ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest bowiem obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Pamiętać jednak należy, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego były utylizowane w:

- lokalnych punktach zbioru (składowisko, punkt zbiórki itp.). Informacje na temat lokalizacji tych punktów można uzyskać od władz lokalnych.
- miejscach sprzedaży podobnych urządzeń. Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są zobowiązani są nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Jeśli twój produkt zawiera baterię należy pamiętać, iż baterii nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Baterie należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników przy punktach zbierania odpadów lub w sklepach ze sprzętem elektronicznym.

Szczegółowych informacji na temat jak i gdzie można pozbyć się zużytych baterii udzielają władze lokalne.

W ten sposób możesz uczestniczyć w procesie ponownego wykorzystywania surowców i wspierać program utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, co może mieć wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Pamiętać należy, iż prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych

Urządzenie i jego akcesoria elektryczne są zgodne z lokalnymi przepisami o ograniczaniu użycia pewnych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, takimi jak unijne dyrektywy REACH, RoHS i przepisy dotyczące baterii (jeśli je dołączono). Deklaracje zgodności z dyrektywami REACH i RoHS znajdują się w naszej witrynie internetowej <https://www.brovi-tech.com>.

Informacja o narażeniu na fale o częstotliwości radiowej

Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi urządzenie zostało zaprojektowane tak, by spełniało limity obowiązujące lokalnie w miejscu, gdzie zostanie wprowadzone do

sprzedaży. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane przy zachowaniu odległości pomiędzy urządzeniem a ciałem użytkownika wynoszącej co najmniej 50 cm.

Zgodność z normami UE

Niniejszym firma ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. oświadcza, że urządzenie H362-383 jest zgodne z następującą dyrektywą: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/WE.

Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE, szczegółowe informacje dotyczące produktów związanych z energią oraz aktualne informacje dotyczące akcesoriów i oprogramowania można uzyskać pod następującym adresem:

<https://www.brovi-tech.com>.

Włączenie urządzenia bez włożonej karty SIM spowoduje wyłączenie dostępu do sieci komórkowej. Włączenie urządzenia z włożoną kartą SIM umożliwi jednoczesny dostęp do sieci komórkowej i do Wi-Fi.

Otwórz stronę konfiguracyjną urządzenia w przeglądarce (adres strony widnieje na tabliczce znamionowej urządzenia), znajdź przełącznik Wi-Fi i włącz go lub wyłącz, aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi-Fi zależnie od potrzeb.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji ułatwień dostępu, odwiedź oficjalną stronę internetową ZOWEE <https://www.brovi-tech.com/service.php> i zapoznaj się z Przewodnikiem na temat ułatwień dostępu w urządzeniach dostępowych (Accessibility Guide of Access Point Products).

Pasma częstotliwości i zasilanie

Robocze pasma częstotliwości urządzenia radiowego: Niektóre pasma mogą być niedostępne w niektórych krajach lub na pewnych obszarach. Szczegółowe informacje można uzyskać od lokalnego operatora.

LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40/41/42/43: 25 dBm, 5G NR n1: 26,0 dBm, 5G NR n3/ n7/n8/n38/n80/n81/n82/n83/n84: 25,7 dBm, 5G NR n20/n28/n40: 25,0 dBm, 5G NR n41/n77/n78: 29,0 dBm, Wi-Fi 2.4GHz: 20 dBm.

Informacje prawne

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, rozpowszechniać, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, odszyfrowywać, wydobywać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i licencje

LTE jest znakiem towarowym Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

Wi-Fi[®], logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

Pozostałe znaki towarowe i nazwy produktów, usług oraz podmiotów gospodarczych wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność innych podmiotów.

Informacje

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub usługodawców sieci.

W związku z tym użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ TEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE WIDOCZNYM. Z WYJĄTKIEM SYTUACJI WPROST NAKAZANYCH PRAWEM NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŻONYCH WPROST ANI DOROZUMIANYCH W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI CO DO PRAWDZIWOŚCI,

RZETELNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI TEGO PODRĘCZNIKA ANI TEŻ JEGO ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA ZOWEE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE ANI NASTĘPCZE, ANI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DZIAŁALNOŚCI, PRZYCHODÓW, DANYCH, RENOMY, OSZCZĘDNOŚCI LUB OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI – NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE STRATY BYŁY PRZEWIDYWALNE, CZY NIE.

Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA, GDY OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE UMOŻLIWIA WYŁĄCZENIA TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, MAKSYMALNY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY ZOWEE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PRODUKTU OPISANEGO W TYM PODRĘCZNIKU BĘDZIE OGRANICZONY WYSOKOŚCIĄ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA PRZY ZAKUPIE PRODUKTU.

Przepisy dotyczące importu i eksportu

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów importowych lub eksportowych oraz są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie produktu opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby się dowiedzieć, jak wykorzystujemy i chronimy dane osobowe na tym urządzeniu, przejdź na stronę zarządzania w przeglądarce, a następnie przeczytaj Zasady zachowania poufności informacji dla użytkowników urządzeń do obsługi połączeń szerokopasmowych w sieciach komórkowych, w którym znajduje się opis naszych zasad ochrony prywatności.

Aktualizacja oprogramowania

Dalsze korzystanie z tego urządzenia oznacza potwierdzenie zapoznania się z poniższymi postanowieniami oraz ich akceptację:

W celu świadczenia lepszych usług urządzenie będzie automatycznie uzyskiwało informacje o aktualizacji oprogramowania od ZOWEE lub operatora po połączeniu

z Internetem. Ten proces będzie wymagał użycia komórkowej transmisji danych oraz dostępu do unikatowego identyfikatora urządzenia (numeru seryjnego) i identyfikatora sieciowego usługodawcy (PLMN) w celu sprawdzenia, czy jest wymagana aktualizacja urządzenia.

To urządzenie obsługuje funkcję aktualizacji automatycznych. Po jej włączeniu urządzenie będzie automatycznie pobierać oraz instalować krytyczne aktualizacje udostępniane przez firmę ZOWEE lub operatora użytkownika. Funkcja ta jest domyślnie włączona. Można ją skonfigurować przy użyciu menu ustawień na stronie zarządzania w przeglądarce.